

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER NATIVE INSTRUMENTS		
	2301040	DS PC KONTROL FX Z1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL X1, F1 e Z1 anche versioni Mk2	29,00
↑	2301041	DS PC KONTROL D2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL D2	49,00
↑	2303065	DS PC KONTROL S2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S2 e S2 Mk2	49,00
	2301001	DS LE PC KONTROL S2 Mk3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S2 Mk3	49,00
↑	2301018	DS PC KONTROL S3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S3	55,00
↑	2303060	DS PC KONTROL S4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S4 e S4 Mk2	55,00
↑	2301003	DS PC KONTROL S4 Mk3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S4 Mk3	55,00
↑	2303051	DS PC KONTROL S5	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S5	55,00
↑	2303066	DS PC KONTROL S8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S8	59,00
↑	2303068	DS PC MSTUDIO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE STUDIO	55,00
↑	2301045	DS PC MASCHINE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE	49,00
↑	2301046	DS PC MASCHINEMK2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK2	49,00
	2301006	DS PC MASCHINEMK3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3	49,00
↑	2301007	DS PC MASCHINE JAM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE JAM	45,00
↑	2301044	DS PC MIKRO MASCHINE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO	35,00
↑	2301009	DS PC MIKRO MK3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK3	35,00
↑	2303052	DS PC KONTROL Z2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer NATIVE INSTRUMENTS KONTROL Z2	49,00
↑	2301004	DS LE PC M32	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL M32	35,00
↑	2303067	DSS PC KONTROL S25	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S25	55,00
↑	2303069	DSS PC KONTROL S49	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S49	105,00
↑	2303089	DS PC KONTROL S49 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S49 Mk2	105,00
↑	2303073	DS PC KONTROL S61	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S61	115,00
↑	2303090	DS PC KONTROL S61 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S61 Mk2	115,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER PIONEER		
	2303054	DS LE PC DDJ WEGO 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ WEGO MK1 e DDJ WEGO MK2	35,00
	2303053	DS LE PC DDJ WEGO 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ WEGO 3 e DDJ WEGO 4	35,00
	2303045	DS LE DDJ SB 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SB, SB 2, SB 3 e RB	49,00
	2301008	DS LE PC DDJ 200	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 200	49,00
	2301087	DS LE PC DDJ 400	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 400	49,00
	2301013	DS PC DDJ 800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 800	59,00
	2303046	DS PC DDJ SX 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SX, SX 2, SX 3 e RX	59,00
	2303061	DS PC DDJ SR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SR	45,00
↑	2303074	DS PC DDJ SR 2 DDJ RR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ RR e DDJ SR 2	55,00
↑	2303063	DS PC DDJ SZ/RZ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller PIONEER DDJ SZ, SZ 2 e RZ	65,00
	2303031	DS PC DDJ FLX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ FLX 6	59,00
	2303062	DS PC XDJ R1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ R1	49,00
	2303064	DS PC XDJ RX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ RX	59,00
	2303077	DS PC XDJ RX 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ RX 2	59,00
	2301086	DS PC XDJ RR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ RR	59,00
↑	2301019	DS PC XDJ XZ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER XDJ XZ	65,00
↑	2303076	DS PC DDJ RZX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ RZX	125,00
	2303095	DS PC DDJ 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ 1000	59,00
	2303059	DS PC XDJ AERO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la consolle all-in-one XDJ AERO	49,00
	2301024	DS PC DJM 250	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer PIONEER DJM 250	39,00
	2303091	DS PC DJM 250 Mk2 / 450	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer PIONEER DJM 250 Mk2 e DJM 450	39,00
	2301025	DS PC DJM 350	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer PIONEER DJM 350	39,00
	2303078	DS PC DJM 750 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 750 Mk2	55,00
↑	2302000	DS PC DJM 800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 800, 850, 750, 700, 600, 500; ALLEN & HEATH XONE 43, 62, 92, DB2, DB4; DENON DNX 1100, 1600, 1700	49,00
↑	2302015	DS PC DJM 900	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 900 SRT e NEXUS prima serie	55,00
↑	2302014	DS PC DJM 900 NEXUS 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 900 NEXUS 2	55,00
↑	2302004	DS PC DJM 2000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM 2000 standard e NEXUS	55,00
↑	2303079	DS PC DJM S3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM S3	55,00
↑	2303033	DS PC DJM S7	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM S7	55,00
↑	2302013	DS PC DJM S9	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM S9	55,00
↑	2302019	DS PC V10	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM V10 (anche nella versione LF)	55,00
↑	2301047	DS PC DJM S11	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer PIONEER DJM S11	55,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER PIONEER		
↑	2303005	DS PC CDJ 350	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 350	45,00
↑	2303000	DS PC CDJ 400	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 400	45,00
↑	2303010	DS PC CDJ 800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 800	49,00
↑	2303012	DS PC CDJ 850	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 850	49,00
↑	2303015	DS PC CDJ 900	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 900 (NO Nexus)	49,00
↑	2303016	DS PC CDJ 900 NEXUS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 900 NEXUS	49,00
↑	2303020	DS PC CDJ 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 1000	49,00
↑	2303025	DS PC CDJ 2000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 2000 (NO Nexus)	59,00
↑	2303024	DS PC FP CDJ 2000 NEXUS	pellicola e cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 2000 NEXUS prima serie	59,00
↑	2303023	DS PC FP CDJ 2000 NEXUS 2	pellicola e cappa trasparente per proteggere dalla polvere il cd player PIONEER CDJ 2000 NEXUS 2	59,00
↑	2303028	DS PC CDJ 3000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player PIONEER CDJ 3000	55,00
	2303044	DS PC XDJ 700	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player PIONEER XDJ 700	45,00
↑	2303041	DS PC XDJ 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player PIONEER XDJ 1000 e XDJ 1000 Mk2	49,00
↑	2303092	DS PC DJS 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sampler PIONEER DJS 1000	49,00
↑	2301050	DS PC DDJ T1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ T1	59,00
↑	2301055	DS PC DDJ S1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ S1	59,00
↑	2301060	DS PC DDJ ERGO V	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ ERGO V	59,00
↑	2303096	DS PC DDJ SP 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ SP 1	35,00
	2303093	DS PC DDJ XP 1 / XP 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER DDJ XP 1 e DDJ XP2	35,00
	2303047	DS PC SP 16	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller PIONEER TORAIZ SP 16	55,00
	2303048	DS PC AS 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere sintetizzatore PIONEER TORAIZ AS 1	35,00
↑	2303049	DS PC SQUID	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sequencer PIONEER TORAIZ SQUID	55,00
↑	2303040	DS PC RMX 1000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la remix station PIONEER RMX 1000	35,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER ABLETON		
↑	2304000	DS PC PUSH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ABLETON PUSH	49,00
↑	2304002	DS PC PUSH 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ABLETON PUSH 2	49,00
		COVER MIXARS		
	2303097	DS PC DUO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer MIXARS DUO e DUO Mk2	49,00
		COVER STANTON		
	2301002	DS PC ST 150	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i giradischi STANTON STR8-150, ST 150 anche versioni M2	49,00
		COVER TECHNICS E PIONEER		
↑	2303030	DS PC SL 1200	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i giradischi TECHNICS SL 1200 e 1210 (fino alla serie Mk7), PIONEER PLX 1000, MIXARS LTA e STA	49,00
		COVER DENON		
↑	2303075	DS PC MC 3000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 3000	49,00
↑	2303087	DS PC MC 4000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 4000	55,00
↑	2303081	DS PC MC 6000 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 6000 Mk2	55,00
	2303088	DS PC MC 7000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MC 7000	59,00
	2303082	DS PC MCX 8000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON MCX 8000	69,00
↑	2303038	DS PC PRIME GO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON PRIME GO	49,00
	2303039	DS PC PRIME 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON PRIME 2	59,00
	2303002	DS PC PRIME 4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller DENON PRIME 4	69,00
↑	2303001	DS PC SC 5000 M	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player DENON SC 5000 e SC 5000 M	49,00
↑	2303011	DS PC SC 6000	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player DENON SC 6000 e SC 6000 M	49,00
↑	2303085	DS PC X 1800	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer DENON X 1800 e X 1850	55,00
↑	2303086	DS PC VL 12	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il giradischi DENON VL 12	55,00
↑	2303027	DS PC S2900/3900	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i media player DENON SC 2900 e SC 3900	49,00
↑	2303026	DS PC DN S3700	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il media player DENON DN S3700	49,00
		COVER RANE		
↑	2302016	DS PC RANE 62	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SIXTY TWO	55,00
↑	2302017	DS PC RANE 64	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SIXTY FOUR	55,00
↑	2302018	DS PC RANE 68	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SIXTY EIGHT	55,00
↑	2303098	DS PC RANE 72	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE SEVENTY TWO, SEVENTY TWO MkII e SEVENTY	55,00
↑	2302021	DS PC RANE 12 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RANE TWELVE Mk2	55,00
↑	2303100	DS PC MP 2014	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE MP 2014	75,00
↑	2303094	DS PC MP 2015	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE MP 2015	85,00
↑	2302005	DS PC TTM 57	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer RANE TTM56, 57SL E SIXTY TWO	49,00
↑	2303101	DS PC TTM 57 II	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RANE TTM 57 II	55,00
	2303034	DS PC RANE 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RANE ONE	59,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER ROLAND		
	2303083	DS PC DJ 808	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ROLAND DJ 808	59,00
↑	2303102	DS PC JUNO DS 61	cappa trasparente per proteggere dalla polvere le tastiere ROLAND JUNO DS 61, XPS 30, FA 06, V-COMBO VR 09 e V COMBO VR 09 B	115,00
↑	2303103	DS PC MX1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ROLAND AIRA MX1	45,00
↑	2303104	DSS PC SYSTEM1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ROLAND AIRA SYSTEM 1	55,00
↑	2303105	DSS PC TR 8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND AIRA TR-8	45,00
↑	2303106	DS PC TR 8S	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND AIRA TR-8S	45,00
	2303107	DS PC SP 404	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i campionatori ROLAND modelli SP404, SP404A e SP404SX	35,00
	2303108	DS PC BOUTIQUE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori ROLAND serie BOUTIQUE (D-05, TR-08, SH-01A, SE-02, TR-09, TB-03, VP-03, A-01, JP-08, JX-03, JU-06)	35,00
↑	2303109	DS PC TB 303	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ROLAND TB 303	45,00
↑	2303110	DS PC TR 707	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND TR 707	55,00
↑	2303111	DS PC TR 808	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND TR 808	55,00
↑	2303112	DS PC TR 909	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ROLAND TR 909	55,00
↑	2303113	DS PC SPD SX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il campionatore ROLAND SPD SX	55,00
↑	2303114	DS PC SPD 30	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il campionatore ROLAND SPD 30	55,00
	2303115	DSS PC TB3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ROLAND AIRA TB-3	29,00
	2303116	DSS PC VT3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il processore vocale ROLAND AIRA VT-3	29,00
	2303003	DS PC VT4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il processore vocale ROLAND AIRA VT-4	29,00
↑	2303181	DS PC K 25 M	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ROLAND K 25 M	55,00
↑	2303182	DS PC MC 707	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il groovebox ROLAND MC 707	55,00
↑	2303183	DS PC MC 101	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sequencer ROLAND MC 101	29,00
↑	2303036	DS PC VERSELAB MV 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere lo studio di produzione professionale ROLAND VERSELAB MV 1	49,00
	2303037	DS PC JUPITER XM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ROLAND JUPITER XM	59,00
		COVER ALLEN&HEATH		
↑	2304020	DSP PC QU 16	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH QU 16	85,00
↑	2304021	DSP PC QU 24	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH QU 24	105,00
↑	2304022	DSP PC QU 32	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH QU 32	135,00
↑	2301088	DSP PC XONE 96	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 96	55,00
	2303117	DS LE PC XONE 23	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 23 (anche versione 23C)	39,00
↑	2302020	DS PC XONE 42	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 42	49,00
↑	2302010	DS PC XONE 3D/4D	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer ALLEN&HEATH XONE 3D/4D	65,00
	2303118	DS LE PC XONE K2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ALLEN&HEATH XONE K2	29,00
↑	2301020	DS PC XONE DX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ALLEN&HEATH XONE DX	49,00
		COVER PRE SONUS		
↑	2304060	DSP PC SL 1642	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer digitale PRE SONUS STUDIO LIVE 16.4.2	105,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER RELOOP		
	2303072	DS PC RP TURNTABLE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i giradischi RELOOP RP 7000/8000	49,00
	2303004	DS PC ELITE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer RELOOP ELITE	59,00
	2303119	DS PC MIXON 4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP MIXON 4	59,00
↑	2303120	DS PC RELOOP TM2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP TERMINAL MIX 2	49,00
↑	2303121	DS PC RELOOP TM4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP TERMINAL MIX 4	55,00
	2303122	DS LE PC MIXTOUR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP MIXTOUR	29,00
↑	2301015	DS PC RDJ2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller RELOOP DIGITAL JOCKEY 2	49,00
↑	2303123	DS PC RMX 90/80/60	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer RELOOP RMX 90/80/60	55,00
↑	2302022	DS LE PC READY	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller RELOOP READY e BUDDY	35,00
		COVER VESTAX		
↑	2303050	DS PC SPIN	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller VESTAX SPIN e TYPHOON	45,00
↑	2301005	DS PC VCI 100 MKII	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 100 MKII	49,00
↑	2301010	DS PC VCI 300	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 300	49,00
	2303055	DS PC VCI 380	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 380	49,00
↑	2301012	DS PC VCI 400	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VCI 400	55,00
↑	2301030	DS PC VFX 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller VESTAX VFX 1	35,00
↑	2302023	DS PC PDX TURNTABLE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i giradischi VESTAX PDX 2000/2000 Mk2/2300/2300 Mk2/3000/3000 Mk2/3000 MIX	55,00
		COVER AMERICAN AUDIO		
↑	2303070	DS PC ADJ VMS 4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller AMERICAN AUDIO VMS 4	55,00
		COVER NUMARK		
	2301083	DS PC SCRATCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NV	49,00
	2301084	DS LE PC DJ2GO2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK DJ2GO2	29,00
↑	2303043	DS PC NUMARK NV	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NV	55,00
↑	2303124	DS PC NUMARK IDJ PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK IDJ PRO	65,00
↑	2301077	DS PC NUMARK N4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK N4	65,00
	2303125	DS LE PC MT PRO 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO III e PLATINUM	39,00
↑	2303126	DS PC MIXTRACK P2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO II	49,00
↑	2301082	DS PC MIXTRACK PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO	49,00
	2301089	DS LE PC MTPFX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK MIXTRACK PRO FX e PLATINUM FX	39,00
↑	2303127	DS PC NUMARK V7	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK V7	49,00
	2303128	DS PC NS7II	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NS7II	69,00
↑	2301080	DS PC NUMARK NS6	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i controller NUMARK NS6	65,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER AKAI		
	2303129	DS PC AFX AMX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI AFX e AMX	29,00
↑	2303006	DS PC FORCE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI FORCE	55,00
↑	2303130	DS PC MPCX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPCX	55,00
↑	2303188	DS PC MPC ONE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPC ONE	55,00
↑	2303131	DS PC MPC LIVE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPC LIVE / cover touch	55,00
↑	2303014	DS PC MPC LIVE 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI MPC LIVE 2 / cover touch	55,00
	2303132	DS LE PC APC 20	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI PRO APC 20	35,00
↑	2303133	DS PC APC 40	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI PRO APC 40	55,00
↑	2303180	DS PC APC 40 Mk2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI PRO APC 40 Mk2	55,00
↑	2303173	DS LE PC FIRE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller AKAI FIRE	35,00
↑	2303134	DS PC ADVANCE 61	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI ADVANCE 61	105,00
↑	2303135	DS PC MPK 261	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI MPK 261	105,00
	2303136	DS LE PC MINI MK2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI PROFESSIONAL MPK MINI MK2	25,00
	2303205	DS LE PC MPK MINI MK3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI PROFESSIONAL MPK MINI MK3	29,00
	2303137	DS LE PC MINI PLAY	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera AKAI PROFESSIONAL MPK MINI PLAY	25,00
↑	2303138	DS LE PC RWOLF	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore AKAI RHYTHM WOLF	29,00
		COVER NOVATION		
↑	2301085	DS PC TWITCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION TWITCH	39,00
↑	2303139	DS PC LAUNCHPAD	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD	29,00
	2303140	DS PC LAUNCHPAD PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD PRO	39,00
	2301021	DS PC LPP Mk3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD PRO Mk3	29,00
	2303141	DS PC LAUNCHCONTROL XL	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHCONTROL XL	39,00
↑	2301022	DS PC LPX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD X	39,00
↑	2301023	DS PC LP MINI	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION LAUNCHPAD MINI	35,00
↑	2303142	DS PC PEAK	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller NOVATION PEAK	55,00
↑	2303143	DS PC CIRCUITMONO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore NOVATION CIRCUIT MONO STATION	45,00
	2303144	DS PC NCIRCUIT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore NOVATION CIRCUIT	35,00
↑	2303174	DS PC BASSSTATION2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori NOVATION BASS STATION 2 ed AFX STATION	55,00
↑	2302024	DS PC CIRCUIT TRACKS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la groovebox NOVATION CIRCUIT TRACKS	45,00
		COVER LIVID		
↑	2303145	DS PC DS1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller LIVID DS1	49,00
		COVER HERCULES		
	2302026	DS LE PC STARLIGHT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES DJ CONTROL STARLIGHT	29,00
↑	2303146	DS LE PC INPULSE 200	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES DJ CONTROL INPULSE 200	35,00
	2303147	DS LE PC INPULSE 300	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES DJ CONTROL INPULSE 300	49,00
	2303206	DS LE PC INPULSE 500	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES DJ CONTROL INPULSE 500	39,00
↑	2303148	DS LE PC P32 DJ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller HERCULES P32 DJ	35,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER UNIVERSAL AUDIO		
	2303149	DS PC APOLLO TWIN	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la scheda audio UNIVERSAL AUDIO APOLLO TWIN	39,00
	2303189	DS PC APOLLO X4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la scheda audio UNIVERSAL AUDIO APOLLO X 4	39,00
	2303190	DS PC ARROW SOLO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere le schede audio UNIVERSAL AUDIO ARROW, APOLLO SOLO e APOLLO SOLO USB	39,00
		COVER SOFTUBE		
↑	2303150	DS PC CONSOLE1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller SOFTUBE CONSOLE 1	55,00
		COVER DAVE SMITH INSTRUMENTS		
↑	2303151	DS PC PROPHET 6	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET 6	105,00
↑	2301027	DS PC P6 DESKTOP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET 6 DESKTOP	65,00
↑	2303007	DS PC REV 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET REV 2	65,00
↑	2303152	DS PC OB6	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET OB-6	105,00
↑	2301028	DS PC OB6 DESKTOP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore DAVE SMITH INSTRUMENTS PROPHET OB-6 DESKTOP	65,00
↑	2303153	DS PC TEMPEST	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine DAVE SMITH INSTRUMENTS TEMPEST	55,00
		COVER SQUARP		
↑	2303179	DS PC PYRAMID	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il groovebox SQUARP PYRAMID Mk1 , Mk2 ed Mk3	45,00
		COVER MOOG		
↑	2303154	DS PC SUB 37 LITTLE PHATTY	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori analogici MOOG SUB-37 e LITTLE PHATTY	59,00
	2303155	DS PC MINITAU	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore analogico MOOG MINITAU	35,00
↑	2303008	DS PC GRANDMOTHER	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore analogico MOOG GRANDMOTHER	65,00
↑	2303009	DS PC M 32 DFAM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori MOOG 32 & DFAM	55,00
↑	2303013	DS PC MATRIARCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore MOOG MATRIARCH	105,00
↑	2302027	DS PC SUB 25	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori MOOG SUBSEQUENT 25 e SUB PHATTY	59,00
		COVER ELEKTRON		
	2303156	DS PC ANALOG KEYS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore analogico ELEKTRON ANALOG KEYS	59,00
	2303207	DS PC DIGITONE KEYS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore polifonico ELEKTRON DIGITONE KEYS	65,00
		COVER TEENAGE ENGINEERING		
↑	2303157	DS LE PC OPZ	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TEENAGE ENGINEERING OP-Z	35,00
	2303158	DS PC OP1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TEENAGE ENGINEERING OP-1	39,00
		COVER KORG		
↑	2303159	DS PC MINILOGUE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MINILOGUE	55,00
	2303160	DS PC MONOLOGUE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MONOLOGUE	45,00
↑	2303161	DSS PC MS 20 M	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MS 20 MINI	59,00
↑	2303162	DSS PC VOLCA	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori KORG SERIE VOLCA (Keys, Bass, Beats, Sample, FM)	29,00
↑	2303163	DS PC ELECTRIBE 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sequencer KORG ELECTRIBE 2 (anche nella versione SAMPLER)	35,00
↑	2303184	DS PC XD MODULE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG MINILOGUE XD MODULE	55,00
↑	2303185	DS PC VOLCA 2	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore KORG VOLCA Mk2 (Drum, Modular, Mix)	29,00
	2303191	DS PC WAVESTATE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori KORG WAVESTATE e OPSIX	59,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER ARTURIA		
	2303164	DS LE PC MICROBRUTE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MICROBRUTE	35,00
↑	2303165	DS LE PC MINIBRUTE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MINIBRUTE	45,00
↑	2303192	DS PC MINIBRUTE 2S	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MINIBRUTE 2S	55,00
↑	2303166	DS PC DRUMBRUTE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA DRUMBRUTE	55,00
↑	2303193	DS PC DRUMBRUTE IMPACT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine ARTURIA DRUMBRUTE IMPACT	45,00
↑	2303167	DS LE PC BEATSTEP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ARTURIA BEATSTEP	29,00
↑	2303168	DS LE PC BEATSTEP PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller ARTURIA BEATSTEP PRO	29,00
↑	2303175	DS LE PC KEYSTEP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ARTURIA KEYSTEP	35,00
↑	2303208	DS LE PC KEYSTEP 37	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ARTURIA KEYSTEP 37	35,00
↑	2303209	DS PC KEYSTEP PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la tastiera ARTURIA KEYSTEP PRO	55,00
	2303194	DS PC MICROFREAK	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ARTURIA MICROFREAK	35,00
		COVER YAMAHA		
	2303169	DS LE PC YREFACE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore YAMAHA REFACE	35,00
		COVER TIP TOP AUDIO		
↑	2303170	DS PC MANTIS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TIP TOP AUDIO MANTIS	55,00
		COVER 1010 MUSIC		
↑	2301049	DS PC BLACKBLUEBOX	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il campionatore 1010 MUSIC BLACKBOX e il mixer e registratore digitale BLUEBOX	35,00
		COVER BEHRINGER		
↑	2304040	DSP PC X32	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer BEHRINGER X32	135,00
↑	2303171	DSP PC X32 PRODUCER	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer BEHRINGER X32 PRODUCER	125,00
↑	2303172	DSP PC X32 COMPACT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer BEHRINGER X32 COMPACT	125,00
↑	2303195	DS PC MODEL D	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori BEHRINGER MODEL D, WASP DELUXE e CAT	55,00
↑	2303196	DS PC K2 NEUTRON PRO1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER K2, NEUTRON e PRO 1	55,00
↑	2303197	DS PC MS 1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER MS 1	55,00
	2303198	DS PC CRAVE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER CRAVE	35,00
↑	2303199	DS PC RD 8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la drum machine BEHRINGER RD 8	55,00
	2303200	DS PC TD 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore BEHRINGER TD 3	35,00
		COVER MACKIE		
↑	2304065	DSP PC 1604 VLZ4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer MACKIE 1604 VLZ4	75,00
		COVER MAKE NOISE		
↑	2303176	DS PC SKIFF	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore MAKE NOISE SKIFF (alimentato e non alimentato)	55,00
		COVER IK MULTIMEDIA		
↑	2303177	DS PC UNOSYNTDRUM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i sintetizzatori IK MULTIMEDIA UNO SYNTH e UNO DRUM	35,00
		COVER SYNTHSTROM AUDIBLE		
↑	2303178	DS PC DELUGE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SYNTHSTROM AUDIBLE DELUGE	59,00
		COVER OTO		
↑	2303186	DS PC BIM BAM BOUM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i tre moduli OTO BIM, BAM e BOUM	29,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER LUGLIO 2021		PUBBLICO IVA COMPRESA
		COVER RODE		
↑	2303187	DS PC RCA STER PRO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere lo studio di produzione integrato RODE RODECASTER PRO	55,00
		COVER BOSS		
↑	2301029	DS PC RC 505	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la loop station BOSS RC 505	55,00
		COVER SOMA LABORATORY		
↑	2303201	DS PC LYRA 8	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SOMA LYRA 8	45,00
		COVER POLYEND		
↑	2303202	DS PC MEDUSA	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore POLYEND MEDUSA	55,00
		COVER SEQUENTIAL		
	2303210	DS PC PRO 3	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SEQUENTIAL PRO 3	59,00
↑	2303203	DS PC REV 2 KEYBOARD	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore SEQUENTIAL REV 2 KEYBOARD	105,00
		COVER ASHUN SOUND MACHINES		
	2303204	DS PC ASMHS DESKTOP	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore ASHUN SOUND MACHINES HYDRASYNTH DESKTOP	55,00
		COVER TASTY CHIPS		
↑	2303211	DS PC GR1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore TASTY CHIPS GR 1	45,00
		COVER EMPRESS EFFECTS		
↑	2303212	DS PC ZOIA	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore EMPRESS EFFECTS ZOIA	29,00
		COVER BLACK MAGIC DESIGN		
↑	2303213	DS PC ATEMMINI	cappa trasparente per proteggere dalla polvere i mixer video BLACK MAGIC DESIGN ATEM MINI, ATEM MINI PRO e ATEM MINI PRO ISO	35,00
	2303214	DS PC ATEMMINEXTREME	cappa trasparente per proteggere dalla polvere lo switcher hdmi BLACK MAGIC DESIGN ATEM MINI EXTREME e MINI EXTREME ISO	45,00
		COVER MASTER SOUNDS		
	2301048	DS PC TWOVALVE	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer MASTER SOUNDS RADIUS TWO VALVE	49,00
	2303215	DS PC RADIUS 4V	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer MASTER SOUNDS RADIUS FOUR VALVE	49,00
		COVER TC HELIKON		
	2303216	DS PC GO XLR	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il mixer broadcast TC HELICON GO XLR	45,00
		COVER SOLID STATE		
↑	2303217	DS PC SSL2+	cappa trasparente per proteggere dalla polvere l'interfaccia audio SOLID STATE SSL 2+	35,00
		COVER ZOOM		
↑	2303218	DS PC ZOOM P4	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il registratore palmare ZOOM PODTRACK P4	35,00
		COVER UDO AUDIO		
↑	2303219	DS PC SUPER 6	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore UDO AUDIO SUPER 6	105,00
		COVER MODAL ELECTRONICS		
↑	2303220	DS PC ARGON COBALT 8 M	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore MODAL ELECTRONICS ARGON COBALT 8 M	45,00
	2303221	DS PC ARGON COBALT 8 KEYS	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore MODAL ELECTRONICS ARGON COBALT 8	55,00
		COVER WALDORF		
↑	2303222	DS PC BLOFELD	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore WALDORF BLOFELD DESKTOP e PULSE 2 DESKTOP	45,00
↑	2303223	DS PC IRIDIUM	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore WALDORF IRIDIUM	59,00
↑	2303224	DS PC STREICHFETT	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore WALDORF STREICHFETT 2 POLE ROCKET	45,00

NOVITA'	CODICE	DECKSAVER		PUBBLICO IVA COMPRESA
		LUGLIO 2021		
		COVER WOLFMIX		
	2303225	DS PC WOLFMIX W1	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il controller luci WOLFMIX W1	35,00
		COVER STRYMON		
	2303226	DS PC STRYMON 2 SWITCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la pedaliera STRYMON a 2 switch BLUESKY, FLINT, IRIDIUM, EL CAPISTAN, SUNSET, RIVERSIDE, LEX, BRIGADIER, OLA, ORBIT, OB.1, DIG e DECO	29,00
	2303227	DS PC STRYMON 3 SWITCH	cappa trasparente per proteggere dalla polvere la pedaliera STRYMON a 3 switch TIMELINE, BIG SKY e MOBIUS	35,00
		COVER POLY EFFECTS		
	2303228	DS PC BEEBO	cappa trasparente per proteggere dalla polvere il sintetizzatore POLY EFFECTCS BEEBO	29,00