

ST-04/ST-PACK

GUIDA RAPIDA

gemini[®]

1 Allentare tutte le manopole ed estendere completamente la sezione inferiore (i supporti devono essere paralleli al pavimento). Serrare la manopola inferiore.



2 Assicurarsi che tutte le gambe siano posizionate su una superficie uniforme.



3 Estendere l'asta di montaggio centrale all'altezza desiderata.



4 Inserire il perno di bloccaggio nel foro. Una volta inserito il perno, spostare leggermente l'asta centrale verso il basso fino all'arresto.



5 Montare il diffusore sul supporto utilizzando l'attacco per il supporto situato nella parte inferiore del diffusore.



6 Serrare la manopola dell'asta centrale.

