




SISTEMI AUDIO PROFESSIONALI >>>

WPB

MANUALE UTENTE



www.wharfedalepro.com



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato un accessorio per il montaggio a parete Wharfedale Pro WPB Series.

Le staffe WPB sono sistemi di staffe di montaggio a parete per impieghi gravosi che garantiscono un montaggio sicuro e versatile per una serie di modelli di diffusori Wharfedale Pro, tra cui le serie Titan™, Programme e SI-X. Inoltre, anche i diffusori di produttori terzi che hanno un'impronta standardizzata compatibile possono essere montati con la serie WPB.

La serie WPB è stata progettata per soddisfare i requisiti di posizionamento completi necessari per una corretta collocazione dei diffusori nelle installazioni permanenti. La costruzione interamente in acciaio assicura regolazioni precise e sicure e affidabilità nel tempo.

Sulla piastra a parete sono disponibili dieci punti di montaggio a parete. Questi punti di montaggio consentono una moltitudine di opzioni di montaggio sulla più ampia gamma di tipi di parete. Assicuratevi di utilizzare dispositivi adeguati per fissare la staffa e di considerare la struttura e i materiali della parete. Tenete anche conto del peso del diffusore e della staffa per determinare quale sia il metodo migliore in termini di sicurezza, resistenza e durata.

ATTENZIONE

Il montaggio, la sospensione e l'installazione di sistemi di altoparlanti possono esporre il pubblico a gravi rischi per la salute e persino alla morte. **NON TENTARE IN NESSUN CASO DI MONTARE, SOSPENDERE O INSTALLARE IN ALTRO MODO I PRODOTTI DI AMPLIFICAZIONE SONORA A MENO CHE NON SI SIA PIENAMENTE QUALIFICATI E CERTIFICATI A FARLO DALLE AUTORITÀ LOCALI, STATALI E NAZIONALI COMPETENTI. È NECESSARIO SEGUIRE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA PERTINENTI. SE NON SI È ADEGUATAMENTE QUALIFICATI O NON SI È A CONOSCENZA DELLE NORME PERTINENTI, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.**

ATTENZIONE - I sistemi di amplificazione professionale sono in grado di generare livelli di pressione sonora molto elevati. Prestare attenzione al posizionamento e al funzionamento per evitare l'esposizione a livelli di volume eccessivi.



INSTALLAZIONE

Sulla piastra a parete sono disponibili più punti di montaggio per un'installazione solida e sicura. Una volta individuata la posizione adatta per il montaggio della staffa, fissare con sicurezza la piastra a parete alla parete, assicurandosi che sia in piano e montata correttamente. Assicurarsi che il supporto sia adeguato per il peso del diffusore e della staffa. Tenere conto della struttura e dei materiali utilizzati nella parete e assicurarsi che i punti di montaggio siano centrati in modo corretto nelle borchie o nei supporti della parete, con viti di lunghezza adeguata.

Una volta montata la piastra a parete, il meccanismo del braccio deve essere fissato con il dado e il bullone in dotazione.

Il meccanismo di inclinazione comprende una piastra di montaggio da fissare alla parte inferiore del diffusore. Il meccanismo di inclinazione può essere montato direttamente sul braccio con la ferramenta in dotazione. In alternativa, il meccanismo di inclinazione può essere montato sul fondo del diffusore prima di fissarlo al braccio. Regolare l'inclinazione all'angolo desiderato e fissarla con i dadi e i bulloni in dotazione; assicurarsi che tutti i dadi e i bulloni siano serrati a sufficienza per mantenere il diffusore nella posizione desiderata.





GARANZIA LIMITATA WHARFEDALE PRO

Le staffe a parete Wharfedale Pro serie WPB sono garantite da difetti di fabbricazione o di materiale per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale. In caso di malfunzionamento, contattare il rivenditore o distributore autorizzato Wharfedale Pro per informazioni.



* I dettagli della garanzia possono variare da paese a paese. Per informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o distributore. Le presenti condizioni non violano i diritti legali dell'utente.



WPB-1 PARTI E SPECIFICHE







ASSEMBLAGGIO WPB-1








PARTI E SPECIFICHE DEL WPB-2




ASSEMBLAGGIO WPB-2



WPB-3 PARTI E SPECIFICHE




ASSEMBLAGGIO WPB-3








WPB-4 PARTI E SPECIFICHE





ASSEMBLAGGIO WPB-4



PARTI E SPECIFICHE DEL WPB-5



ASSEMBLAGGIO WPB-5





Professionista Wharfedale

IAG House 13/14 Glebe Road Huntingdon Cambridgeshire PE29 7DL

UK www.wharfedalepro.com

Wharfedale Professional si riserva il diritto di modificare o migliorare le specifiche senza preavviso.

Tutti i diritti riservati © 2018 Wharfedale Pro. Wharfedale Pro è un membro del gruppo IAG.

